


Teclado táctil para ingresar contraseñas



Cerradura electrónica para gabinete de sauna RFID Cerradura de combinación digital



Función:

Tipo de tarjeta: tarjeta de identificación EM4100

Teclado táctil para ingresar contraseñas

Micro-onda para verificar una tarjeta de acercamiento


Los usuarios pueden establecer métodos de desbloqueo: método de desbloqueo único o métodos de desbloqueo doble

Las tarjetas se bloquean sin software: 1 tarjeta maestra y 200 tarjetas de desbloqueo como máximo.

Los usuarios pueden cambiar las contraseñas: 1 contraseña maestra y 200 contraseñas de desbloqueo como máximo

Contraseña anti-pío disponible, 32 bits como máximo.

Fuente de alimentación de baterías, fuente de alimentación externa en caso de emergencia.



PACKING LIST

