


Teclado tocável para introdução de senha



Fechamento eletrônico do cacifo da combinação de Digtas do fechamento do armário da sauna de RFID



Função:

Tipo de cartão: cartão de identificação EM4100

Teclado tocável para introdução de senha

Micro-ondas para verificar o cartão que se aproxima


Os métodos de desbloqueio podem ser definidos pelos usuários: método de desbloqueio único ou métodos de desbloqueio duplo

Os cartões são bloqueados sem software: 1 cartão mestre e 200 cartões de desbloqueio.

As senhas podem ser alteradas pelos usuários: 1 senha mestra e 200 senhas de desbloqueio, no máximo

Senha anti-peep disponível, 32 bits no máximo.

Fonte de alimentação de baterias, fonte de alimentação externa em emergência.



PACKING LIST

